

devolo MAGiC

Handboek
devolo Magic2 LAN DINrail



devolo Magic 2 LAN DINrail



© 2021 devolo AG Aachen (Germany)

Het doorgeven en vermenigvuldigen van de bij dit product behorende documentatie en software en het gebruik van de inhoud ervan is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van devolo. Onder voorbehoud van wijzigingen in het belang van de technische vooruitgang.

Merken

Android™ is een geregistreerd merk van de Open Handset Alliance.

Linux® is een geregistreerd merk van Linus Torvalds.

Ubuntu® is een geregistreerd merk van Canonical Ltd.

Mac® en Mac OS X® zijn geregistreerde merken van Apple Computer, Inc.

iPhone®, iPad® en iPod® zijn geregistreerde merken van Apple Computer, Inc.

Windows® en Microsoft® zijn geregistreerde merken van Microsoft, Corp.

devolo, en het devolo-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de devolo AG.

Het firmware-pakket van devolo bevat bestanden die onder verschillende licenties worden verspreid, met name onder een licentie waarvan devolo eigenaar is resp. onder een Open Source licentie (GNU General Public License, GNU Lesser General Public License of FreeBSD License). De source-code (broncode) van de als Open Source verspreide bestanden kan schriftelijk worden aangevraagd via gpl@devolo.de.

Alle andere gebruikte namen en aanduidingen kunnen merken of handelsmerken van de desbetreffende eigenaars zijn. devolo behoudt zich voor de genoemde data zonder aankondiging te wijzigen en is niet aansprakelijk voor technische onnauwkeurigheden en/of weglatingen.

devolo AG

Charlottenburger Allee 67

52068 Aachen

www.devolo.global

Germany

Versie 1.0_10/21

Inhoud

1	Voorwoord	6
1.1	Over deze handleiding	6
1.2	Correct gebruik	8
1.3	devolo Magic 2 LAN DINrail	9
1.4	CE-conformiteit	9
1.5	devolo op internet	9
2	Inleiding	10
2.1	devolo Magic	10
2.2	devolo Magic 2 LAN DINrail	11
2.3	De devolo Magic-adapter is uitgerust met	13
2.3.1	Aansluitklemmen	13
2.3.2	Netwerkaansluiting	13
2.3.3	LED aflezen	14
2.3.4	PLC-knop	19
2.3.5	Resetknop	20
3	Elektrische montage	21
3.1	Leveringsomvang	21
3.2	Systeemvereisten	21
3.3	Belangrijke veiligheidsvoorschriften	22
3.4	Montage	23
4	Ingebruikneming	26
4.1	Bestaand netwerk uitbreiden	26
4.1.1	Netwerkidentificatie wijzigen	26
4.2	devolo-software installeren	26
4.3	devolo Magic-adapter uit een netwerk verwijderen	27

5	Configuratie	28
5.1	Ingebouwde webinterface openen	28
5.2	Menubeschrijving	28
5.2.1	Overzicht	30
5.2.2	Powerline	32
5.2.3	LAN	34
5.2.4	Systeem	35
5.2.5	Herstart	39
6	Bijlage	40
6.1	Technische gegevens	40
6.2	Afvoer van oude apparaten	40
6.3	Algemene garantievoorwaarden	41

1 Voorwoord

Welkom in de wondere wereld van devolo Magic!

devolo Magic maakt van uw huis in een handomdraai een multimediacentrum, dat vandaag al klaar is voor de toekomst. Met devolo Magic profiteert u van opvallend meer snelheid, een grotere stabiliteit en een veel groter bereik zodat u optimaal van internet kunt genieten.

1.1 Over deze handleiding

Lees voor de ingebruikneming van het apparaat alle veiligheids- en bedieningsinstructies zorgvuldig door en bewaar de handleiding en de installatiehandleiding zodat u deze op een later tijdstip kunt naslaan.


Hoofdstuk 2 vormt een inleiding in het onderwerp 'devolo Magic 2 LAN DINrail' en geeft een functiebeschrijving van de devolo Magic met bijbehorende netwerkvoorbeelden. **Hoofdstuk 3** beschrijft hoe u de devolo Magic met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften in gebruik neemt. In **hoofdstuk 4** wordt de configuratie van het PLC-netwerk besproken. **Hoofdstuk 5** behandelt de configuratie van de apparaatinterface.




Hoofdstuk 6 bevat technische gegevens, uitleg over de milieuvriendelijkheid van het product en onze garantievoorwaarden.

Beschrijving van de symbolen

In dit hoofdstuk beschrijven we kort de betekenis van de in het handboek en/of op het typeplaatje, de apparaatstekker en de verpakking gebruikte symbolen:

Symbool	Beschrijving
	Zeer belangrijk veiligheidsteken dat u voor direct dreigende elektrische spanning waarschuwt en bij veronachtzaming zeer zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.
	Zeer belangrijk veiligheidsteken, dat u voor een mogelijk gevaarlijke situatie waarschuwt en bij veronachtzaming zeer zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben

Symbool	Beschrijving
	Belangrijk veiligheidsteken dat u voor een mogelijk gevaarlijke situatie van struikelblokken waarschuwt en bij veronachtzaming en verwondingen schade tot gevolg kan hebben.
	Het apparaat mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd elektricien.
	Belangrijke instructie die beter kan worden gevolgd en mogelijk tot materiële schade kan leiden.
	Het apparaat mag alleen in droge en gesloten ruimten worden gebruikt.
	Met de CE-markering verklaart de producent/distributeur dat het product voldoet aan alle geldende Europese voorschriften en dat het de voorgeschreven conformiteitsbeoordelingsprocedures heeft ondergaan.

Symbool	Beschrijving
	Dient voor het voorkomen van afval van elektrische en elektronische apparaten en het reduceren van dergelijk afval door hergebruik, recycling en andere vormen van gebruik. Deze richtlijn legt de minimale normen vast voor de behandeling van afgedankte elektrische- en elektronische apparaten in de EU.
	Aanvullende tips en achtergronden over de configuratie van uw apparaat.
	Kenmerkt het afgesloten verloop van de handeling

1.2 Correct gebruik

Gebruik de devolo-producten, de devolo-software en de meegeleverde accessoires zoals beschreven om schade en letsel te vermijden.

Producten

devolo-apparaten zijn communicatievoorzieningen voor gebruik binnenshuis* die afhankelijk van het product met een **PLC-** (**P**ower**L**ine **C**ommunication) en/of een WiFi- en/of een breedbandmodule uitgerust zijn. De apparaten communiceren afhankelijk van het product met elkaar via een PLC, gegevens- en telefoonleiding (bijv. coaxiaal of getwist paar) en/of WiFi.

devolo-apparaten vervangen de aanwezige router niet. Ze zorgen voor de transmissie van het aanwezige internet- of gegevenssignaal via de powerline en via WiFi. Daarnaast integreren ze eindapparaten met internettoegang in het thuisnetwerk.

devolo-apparaten mogen in geen geval buitenshuis worden gebruikt, omdat hoge temperatuurschommelingen en nattigheid zowel het product als de stroomleiding kunnen beschadigen*. De montagehoogte van de devolo-apparaten mag **twee meter** niet overschrijden, voor zover er geen extra bevestigingsmechanisme aanwezig is. De producten zijn bedoeld voor gebruik in de EU, Zwitserland en Noorwegen.

* Uitgezonderd zijn devolo Outdoor-apparaten die door hun IP-classificatie geschikt zijn voor buitengebruik.

Software

devolo-apparaten moeten uitsluitend met de goedgekeurde en op de internetpagina van devolo AG (www.devolo.global) en in de App-Stores (iOS en Google Play) kosteloos downloadbare programma's worden gebruikt. Alle wijzigingen aan de productspecifieke firmware en software kunnen de producten beschadigen, in het ergste geval onbruikbaar maken, de conformiteit nadelig beïnvloeden en ertoe leiden dat de garantieaanspraken vervallen.

Gebruik steeds de meest actuele softwareversie om nieuwe veiligheidsfuncties en apparaatverbeteringen te ontvangen. De geïnstalleerde devolo-software informeert u automatisch als er een nieuwe softwareversie beschikbaar is.

Accessoires

Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires.

1.3 devolo Magic 2 LAN DINrail

Het correcte gebruik van de devolo Magic 2 LAN DINrail is de verbinding van apparaten in het installatiegebied (bijv. router) met het interne PLC-netwerk voor de gegevenstransmissie (bijv. internetgegevens).

De devolo Magic 2 LAN DINrail is bedoeld voor montage op de DIN-rail in het installatiegebied van overspanningscategorie 3 of lager.

1.4 CE-conformiteit

CE Het product voldoet aan de vereisten van de **richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU en 2009/125/EG**.

Het product is bedoeld voor gebruik in de EU, Zwitserland en Noorwegen.

De vereenvoudigde CE-verklaring voor dit product is in gedrukte vorm meegeleverd. Daarnaast vindt u deze op het internet onder www.devolo.global/support/ce.

1.5 devolo op internet

Meer informatie over onze producten vindt u op internet onder www.devolo.global.

U kunt productbeschrijvingen en documentatie alsmede vernieuwde versies van de devolo-software en firmware van het apparaat worden gedownload.


Hebt u nog ideeën of suggesties voor onze producten, schroom dan niet om via het e-mailadres support@devolo.nl contact met ons op te nemen!

2 Inleiding

2.1 devolo Magic

Home is where devolo Magic is – devolo Magic maakt van uw huis in een handomdraai een multi-mediacentrum van de toekomst met opvallend meer snelheid, een grotere stabiliteit en een veel groter bereik zodat u optimaal van internet kunt genieten.

Laat u inspireren door producten met een indrukwekkend innovatieve technologie en onovertroffen prestaties, die verbluffend eenvoudig te installeren zijn.



Afb. 1 devolo Magic overal in huis

Vandaag klaar voor de techniek van overmorgen

devolo Magic is uitgerust met de beproefde Powerline-technologie (PLC) van de nieuwe generatie op basis van de baanbrekende G.hn-standaard. G.hn is door de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) ontwikkeld en wordt vooral door de brancheorganisatie HomeGrid Forum verder uitgewerkt. devolo Magic-producten worden volgens de specificaties van HomeGrid gecertificeerd.

erd en zijn compatibel met andere HomeGrid-gecertificeerde producten.

Net zoals de HomePlug AV-technologie waarmee de beproefde devolo dLAN-apparaten zijn uitgerust, maakt ook devolo Magic voor gegevenstransmissie gebruik van het stroomnet in uw huis. Zo profiteert u overal van optimale prestaties en stabiliteit, ook op plaatsen waar netwerkbekabeling niet mogelijk of niet gewenst is en/of waar u door plafonds of muren vaak last hebt van storingen van het draadloze netwerk.



Voor het opbouwen van een devolo Magic-netwerk hebt u ten minste twee devolo Magic-apparaten nodig. Om technische redenen zijn apparaten uit de devolo Magic-serie niet compatibel met dLAN-apparaten


2.2 devolo Magic 2 LAN DINrail

De devolo Magic 2 LAN DINrail voor de centrale integratie van Powerline-technologie in schakelkasten en meterkasten op basis van G.hn.

De adapter wordt direct aangebracht op de DINrail in de meterkast en brengt supersnel internet direct naar het hele huis.

Via de gigabit Ethernetpoort op de devolo Magic 2 LAN DINrail sluit u uw internettoegang (zoals een router) aan.


- **Snel en stabiel** – dankzij gegevenstransmissie met een consistente snelheid van tot maar liefst **2400 Mbit/s** over afstanden van **maximaal 500 meter** staat de devolo Magic 2 LAN DINrail garant voor entertainment op het hoogste niveau.
- **Veilig** – met **128 bits-AES**-Powerline-codering.
- **Zuinig** – dankzij de geïntegreerde besparingsmodus daalt het energieverbruik automatisch **bij kleinere gegevensvolumes**



Afb.2

2.3 De devolo Magic-adapter is uitgerust met

- Vijf aansluitklemmen
- Een gigabit-netwerkaansluiting
- Drie LED's
 - Stroomlampje
 - PLC
 - Ethernet

 De LED-statusindicatie kan worden uitgeschakeld. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 5 Configuratie of in het producthandboek van de devolo Cockpit-software op www.devolo.global/devolo-cockpit.

- Een PLC-knop
- Een resetknop

2.3.1 Aansluitklemmen

Hier sluit u de stroomgeleider aan op de bijbehorende aansluitklemmen (zie afb. 2).

Eenfasige aansluiting: de nuldraad en fasedraad worden aangesloten op de klemmen **N** en **L1**.

Driefasige aansluiting: de nuldraad en drie fase-draden worden aangesloten op de klemmen **N**, **L1**,

L2 en **L3**. De **spanningsvoorziening** van het apparaat loopt via de klemmen **N** en **L1**.

PE-aansluiting: de aanwezige aardedraad wordt aangesloten op de klem PE.


De toegestane **draaddoorsnede** voor aansluiting op de klemmen bedraagt **0,18 mm² tot 6 mm²**.

2.3.2 Netwerkaansluiting

Hier sluit u de devolo Magic 2 LAN DINrail via de meegeleverde netwerkkabel (zie afb. 2) aan op het IAD (Internet Access Device).

2.3.3 LED aflezen

Aan het knipperen of branden van het geïntegreerde controlelampje (**LED**) kunt u de status van de devolo Magic 2 LAN DINrail aflezen:



	Voe- dings- LED	Knippergedrag	Betekenis	LED-statusindicatie (webinterface*)
1	Witte LED	Brandt	Apparaat is klaar voor gebruik	Uitschakelen moge- lijk

*Informatie over de webinterface vindt u in hoofdstuk **5 Configuratie**.



PLC (afb. 2)

	LED	Knippergedrag	Betekenis	LED-statusindicatie (webinterface*)
1	Rode LED	Gaat maximaal 2 sec branden.	Startprocedure	Uitschakelen niet mogelijk
2	Rode LED	Knippert met een interval van 0,5 sec. (aan/uit)	<p>Status 1: de devolo Magic-adapter is gereset. De resetknop is gedurende 10 seconden ingedrukt.</p> <p>Status 2: de devolo Magic-adapter bevindt zich (weer) in de toestand bij levering. Sinds de laatste reset is er geen pairing met een andere devolo Magic-adapter uitgevoerd. Verbind de adapter met een andere devolo Magic-adapter om een volwaardig PLC-netwerk tot stand te brengen zoals beschreven in hoofdstuk 4 Ingebruikneming.</p>	Uitschakelen niet mogelijk

	LED	Knippergedrag	Betekenis	LED-statusindicatie (webinterface*)
3	Rode LED	Brandt permanent	<p>Status 1: de andere netwerkkomponenten staan in stand-bymodus en zijn daarom momenteel niet via het stroomnet bereikbaar. De PLC-LED van de andere devolo Magic-adapters knippert in deze status alleen even kort wit.</p> <p>Status 2: de verbinding met de andere netwerkkomponenten is verbroken. Er is mogelijk sprake van een elektromagnetische of hoogfrequente storing op de stroomleiding. Zet de devolo Magic-adapters in dit geval dicht bij elkaar in de buurt of probeer de voedingsbron uit te schakelen.</p>	Uitschakelen mogelijk

	LED	Knippergedrag	Betekenis	LED-statusindicatie (webinterface*)
4	Rode en witte LED	<p>Rood: knippert met een interval van 0,25 sec aan/ 2 sec. uit</p> <p>Wit: knippert met een interval van 2 sec aan/ 0,25 sec. uit</p>	De verzendsnelheid ligt niet in het optimale bereik.	Uitschakelen mogelijk
5	Witte LED	<p>Status 1: knippert met een interval van 0,5 sec. (aan/uit)</p> <p>Status 2: knippert met een interval van 1 sec. (aan/uit)</p>	<p>Status 1: deze devolo Magic-adapter bevindt zich in de pairing-modus en er wordt gezocht naar nieuwe devolo Magic-adapters.</p> <p>Status 2: iemand heeft de functie "Apparaat identificeren" in de webinterface of in de devolo Home Network App gestart. Met deze functie worden de gezochte devolo Magic-adapters geïdentificeerd.</p>	Uitschakelen niet mogelijk

	LED	Knippergedrag	Betekenis	LED-statusindicatie (webinterface*)
6	Witte LED	Brandt permanent	De devolo Magic-verbinding werkt naar behoren en de devolo Magic-adapter is klaar voor gebruik.	Uitschakelen mogelijk
7	Witte LED	Knippert met een interval van 0,25 sec. aan / 3 sec. uit	De devolo Magic-adapter staat in de stand-bymodus.**	Uitschakelen mogelijk
8	Rode en witte LED	Knippert met een interval 0,3 sec. rood / 0,3 sec. wit	Er wordt een update van de firmware van de devolo Magic-adapter uitgevoerd.	Uitschakelen niet mogelijk

*Informatie over de webinterface vindt u in hoofdstuk **5 Configuratie**.

**Een devolo Magic-adapter schakelt na circa 10 minuten over naar de stand-bymodus als er geen ingeschakeld netwerkapparaat (zoals een computer) op de netwerkinterface is aangesloten. In deze modus is de devolo Magic-adapter niet via het stroomnet bereikbaar. Zodra het netwerkapparaat (zoals een computer) dat op de netwerkinterface is aangesloten, weer is ingeschakeld, is ook

de devolo Magic-adapter weer via het stroomnet bereikbaar.



*Controleer of de adapter volgens de voorschriften op het stroomnet is aangesloten en of de pairing succesvol is verlopen. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk **3 Elektrische montage**.*



Ethernet (afb. 2)

	Ethernet-LED	Knippergedrag	Betekenis	LED-statusindicatie (webinterface*)
1	Witte LED	Brandt permanent	Er is verbinding met het Ethernet	Uitschakelen niet mogelijk
2	Witte LED	Knippert	Gegevenstransmissie	Uitschakelen niet mogelijk
3	Witte LED	Uit	Standby-modus	Uitschakelen niet mogelijk

*Informatie over de webinterface vindt u in hoofdstuk 5 **Configuratie**.

2.3.4 PLC-knop

Wanneer devolo Magic-adapters met de status "toestand bij levering", dat wil zeggen adapters die nieuw zijn aangeschaft of succesvol zijn gereset, opnieuw verbinding met het stroomnet maken, wordt automatisch een poging gestart om te paren met een andere devolo Magic-adapter.

Bestaand devolo Magic-netwerk met een extra devolo Magic-adapter uitbreiden

Als u een nieuwe devolo Magic 2 LAN DINrail in uw devolo Magic-netwerk wilt opnemen, moet u deze eerst via uw bestaande devolo Magic-adapters met het netwerk verbinden. Dit gebeurt door het gemeenschappelijke gebruik van een wachtwoord dat op verschillende manieren kan worden toegewezen:

- via **devolo Cockpit** of de **devolo app** (zie hoofdstuk 4.2 **devolo-software installeren**)
- via de **webinterface** (zie hoofdstuk 5.2.2 **Powerline**)

- of via de PLC; zie afb. 2)



Uitgebreide informatie over de installatie van devolo Magic-adapters vindt u in hoofdstuk 4 Ingebruikneming.

devolo Magic-adapter resetten of uit een devolo Magic-netwerk verwijderen



Alle veiligheidsvoorschriften en bedienings-instructies in hoofdstuk 3.3 Belangrijke veiligheidsvoorschriften moeten voor de elektrische demontage van het apparaat gelezen en begrepen zijn.

Als u een devolo Magic-adapter uit uw devolo Magic-netwerk wilt verwijderen en de volledige configuratie ervan wilt resetten naar de toestand bij levering, houdt u de PLC-knop langer dan 10 seconden ingedrukt. De LEDs blijven aan. Zodra de PLC-LED wit knippert, kan de adapter in een ander netwerk worden geïntegreerd; gaat u te werk zoals beschreven in hoofdstuk 4.1 Bestaand netwerk uitbreiden.

Let op! Alle instellingen die u eerder hebt gedefinieerd, gaan hierbij verloren.

2.3.5 Resetknop

devolo Magic-adapter opnieuw starten

Als u op de resetknop drukt (zie afb.2), wordt het apparaat opnieuw gestart. Ondertussen, gaan de LEDs uit.

3 Elektrische montage

Dit hoofdstuk beschrijft de elektrische montage van de devolo Magic 2 LAN DINrail op de DIN-rail in de verdeelkast.

3.1 Leveringsomvang

Controleer vóór ingebruikneming van de devolo Magic 2 LAN DINrail of de levering volledig 1 devolo Magic 2 LAN DINrail

- 1 Netwerkkabel
- Gedrukte installatiehandleiding
- Gedrukte flyer over veiligheid
- vereenvoudigde CE-verklaring

devolo behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de inhoud van het pakket te wijzigen.

3.2 Systeemvereisten

- **Besturingssystemen die worden ondersteund door devolo Cockpit:**
 - vanaf Win 7 (32-bits/64-bits),
 - vanaf Ubuntu 13.10 (32-bits/64-bits),
 - vanaf Mac OS X 10.9.

● Netwerkaansluiting



Let op! Uw computer of het betreffende apparaat moet zijn uitgerust met een netwerkkaart of een netwerkadapter met netwerkinterface.

Voor het opbouwen van een devolo Magic-netwerk hebt u ten minste twee devolo Magic-adapters nodig.

3.3 Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Alle veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies moeten voor de ingebruikneming van het apparaat gelezen en begrepen zijn en voor toekomstig gebruik bewaard worden.



GEVAAR! Elektrische schokken

Installatiewerkzaamheden aan de huisinstallatie (230 V of 400 V) (conform verordening inzake algemene voorwaarden voor de netaansluiting en het gebruik ervan voor de stroomvoorziening in laagspanningsinstallaties/verordening inzake laagspanningsaansluiting – NAV § 13) mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een door de netbeheerder erkend installatiebedrijf.



De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een gekwalificeerd elektricien (conform DIN-VDE 0105-100). Hierbij moeten de erkende regels van de elektrotechniek (conform de wet op het energiebedrijf (EnWG) § 49 en DIN-VDE 0100) in acht genomen worden. Ter voorkoming van elektrische schokken via het apparaat moet de voedingsspanning uitgeschakeld (hoofdschakelaar/installatieautomaat/zekering) en tegen opnieuw inschakelen beveiligd worden. Voorafgaande aan de werkzaamheden moet met een geschikt meetapparaat gecontroleerd worden of de voedingsspanning nul is.



GEVAAR! Elektrische schokken

Beveilig spanningvoerende componenten met een installatieautomaat

Voor elke aangesloten fase draad moet een gemakkelijk toegankelijke stroomonderbreker (bijv. installatieautomaat) aanwezig zijn.

- Het apparaat is bedoeld voor montage op de DIN-rail in het installatiegebied van overspanningscategorie 3 of lager.

- Het apparaat mag niet geopend worden. Er bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden delen binnen in het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen op een droge plaats.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Gleuven en openingen aan de behuizing dienen voor de ventilatie en mogen niet verstopt of afgedekt worden.
- Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden in de directe nabijheid van een warmtebron.
- Het apparaat mag alleen op plaatsen worden geïnstalleerd waar voldoende ventilatie is gewaarborgd.
- Het apparaat mag uitsluitend op een voedingsnet gebruikt worden, zoals beschreven op het typeplaatje.
- Neem in geval van schade contact op met de servicedienst. Er is sprake van een schadegeval:
 - als er vloeistof of voorwerpen in het apparaat binnengedrongen zijn;
 - als het apparaat blootgesteld is aan water of regen;

- als het apparaat niet functioneert, hoewel alle bedieningsvoorschriften naar behoren zijn opgevolgd;
- als de behuizing van het apparaat beschadigd is.

3.4 Montage

- 1 Monteer de devolo Magic 2 LAN DINrail op correcte wijze op de DIN-rail.



Neem de montagerichting van het apparaat in acht, zodat de stroom vanaf boven toegevoerd wordt.

- 2 Sluit nu de stroomgeleider correct aan op de aansluitklemmen.



Houd er rekening mee dat de klemmen uitsluitend geschikt zijn voor een draaddoorsnede van 0,18 mm² tot 6 mm².



GEVAAR! Brandgevaar door onjuiste draaddoorsnede en incorrecte montage van stroomvoorziening
Neem aangegeven draaddoorsnede en correcte montage van stroomvoorziening in acht

- **Eenfasige aansluiting:** de nuldraad en fasedraad worden aangesloten op de klemmen **N** en **L1** (zie afb.3).
- **Driefasige aansluiting:** de nuldraad en drie fasedraden worden aangesloten op de klemmen **N**, **L1**, **L2** en **L3**. De **spanningsvoorziening** van het apparaat loopt via de klemmen **N** en **L1**. (zie afb. 4).
- **PE-aansluiting:** de aanwezige aardedraad moet aangesloten worden op de klem PE.

1-fasige aansluiting zonder aardlekschakelaar




Fig. 3

i In principe is aansluiting van de devolo Magic 2 LAN DINrail op één fase en een aardendraad voldoende om ook via meerdere fasen te kunnen communiceren. Voor een optimale gegevenstransmissie adviseren wij echter de aansluiting van alle drie de fasen, de nuldraad en de aarde draad (PE).

3-fasige aansluiting zonder aardlekschakelaar




Fig. 4

- 1 Na montage van de beschermkap kan de devolo Magic 2 LAN DINrail via het Ethernet verbonden worden met het gewenste netwerkkapparaat (bijv. router).
- 2 Wanneer er minstens één andere devolo Magic-adapter aangesloten is en met het stroomnet is verbonden, is er een PLC-netwerk ingericht. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk **4 Ingebruikneming**.

4 Ingebruikneming

In dit hoofdstuk leest u alles over de ingebruikneming van de devolo Magic 2 LAN DINrail en de devolo-software. Meer informatie vindt u op onze website www.devolo.global.

4.1 Bestaand netwerk uitbreiden

Voordat u de nieuwe devolo Magic 2 LAN DINrail in uw devolo Magic-netwerk kunt gebruiken, moet u deze eerst via de bestaande devolo Magic-adapters met een netwerk verbinden. Dit gebeurt door het gemeenschappelijk gebruik van een wachtwoord.

- 1 U hebt de devolo Magic 2 LAN DINrail met succes op de DIN-rail gemonteerd en op het gewenste netwerkkapparaat (bijv. internetrouter) aangesloten zoals beschreven in hoofdstuk **3 Elektrische montage**.
- 2 Druk binnen 3 minuten gedurende circa 1 seconde op de PLC-/resetknop van een devolo Magic-adapter in uw bestaande devolo Magic-netwerk.



Omdat de nieuwe devolo Magic-adapter in 'Autopairing' staat, hoeft er geen knop ingedrukt te worden.



Als de LED's op beide devolo Magic-adapters wit branden, is de nieuwe adapter succesvol in het bestaande devolo Magic-netwerk opgenomen.



Voor elke adapter die u toevoegt, moet u een afzonderlijke pairingprocedure uitvoeren.

4.1.1 Netwerkidentificatie wijzigen

Het is mogelijk om een netwerkidentificatie te wijzigen.

- via de **webinterface** van de devolo Magic-adapter (zie hoofdstuk **5.2.2 Powerline**)
- via **devolo Cockpit** of de **devolo Home Network App**. Meer informatie hierover vindt u in het volgende hoofdstuk.

4.2 devolo-software installeren


devolo Cockpit-software installeren

devolo Cockpit zoekt alle bereikbare devolo Magic-adapters in uw devolo Magic-net-

werk, geeft informatie over deze apparaten weer en codeert uw devolo Magic-netwerk individueel. Via de software hebt u toegang tot de geïntegreerde webinterface.

Besturingssystemen die worden ondersteund door devolo Cockpit (vanaf versie 5.0):

- vanaf Win 7 (32-bits/64-bits),
- vanaf Ubuntu 13.10 (32-bits/64-bits),
- vanaf Mac OS X 10.9.

 *Het producthandboek, de software en meer informatie over devolo Cockpit vindt u op www.devolo.global/devolo-cockpit.*

devolo Home Network App downloaden

De devolo Home Network App is de **gratis app** van devolo waarmee u via uw smartphone of tablet de WiFi-, PLC- en LAN-verbindingen van de devolo Magic-adapter kunt controleren en configureren. De smartphone of tablet maakt via WiFi verbinding met de devolo Magic-adapter thuis.

- 1 Download de devolo Home Network App uit de betreffende store naar uw smartphone of tablet.
- 2 De devolo Home Network App staat zoals gebruikelijk in de lijst met apps op uw smart-


phone of tablet. Tik op het devolo Home Network App-symbool om naar het startmenu te gaan.

 *Meer informatie over de devolo Home Network App vindt u op www.devolo.global/home-network-app.*

4.3 devolo Magic-adapter uit een netwerk verwijderen

Als u een devolo Magic-adapter uit uw netwerk wilt verwijderen en de volledige configuratie ervan wilt resetten naar de toestand bij levering, houdt u de resetknop langer dan 10 seconden ingedrukt. De LEDs blijven aan. Zodra de PLC-LED wit knippert, kan de adapter in een ander netwerk worden geïntegreerd. **Let op! Alle instellingen die u eerder hebt gedefinieerd, gaan hierbij verloren.**

Als u de adapter vervolgens in een ander netwerk wilt opnemen, gaat u te werk zoals beschreven in hoofdstuk **4.1 Bestaand netwerk uitbreiden**.

 *Alle veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies in hoofdstuk **3.3 Belangrijke veiligheidsvoorschriften** moeten voor de elektrische demontage van het apparaat gelezen en begrepen zijn.*

5 Configuratie

De devolo Magic 2 LAN DINrail is voorzien van een ingebouwde webinterface die met een standaard-webbrowser kan worden geopend. Hier kunt u informatie over het apparaat bekijken en een aantal instellingen voor het gebruik van de devolo Magic-adapter opgeven.

5.1 Ingebouwde webinterface openen

U kunt de ingebouwde webinterface van de devolo Magic 2 LAN DINrail op verschillende manieren openen:

- Via de **devolo Home Network App** op uw smartphone of tablet-pc komt u in de webinterface van het apparaat, door op de overzichtspagina van de devolo Home Network App op het betreffende symbool van de devolo Magic 2 LAN DINrail te tikken.
- In de **devolo Cockpit-software** u gaat naar de webinterface van de devolo Magic-adapter door met de muisaanwijzer op het tabblad **Configuratiepagina van apparaat** van de devolo Magic 2 LAN DINrail te klikken.

Het programma bepaalt dan het actuele IP-adres en start de configuratie in de webbrowser.



Meer informatie over de devolo-software vindt u in hoofdstuk 4.2 devolo-software installeren.

5.2 Menubeschrijving

Alle menufuncties worden in de interface zelf en in de betreffende hoofdstukken van het handboek beschreven. De volgorde van de beschrijving in het handboek is afhankelijk van de menustructuur.

Aanmelden

De webinterface is niet beveiligd met een wachtwoord. Om onbevoegde toegang door derden te voorkomen, moet bij de eerste aanmelding verplicht een login-wachtwoord worden opgegeven.

Bij elke volgende aanmelding voert u uw bestaande wachtwoord in en bevestigt u met **Aanmelden**.

Afmelden



Door te klikken op **Afmelden** meldt u zich af bij de webinterface.

Taal selecteren



Kies de gewenste taal uit de lijst.

De centrale gedeeltes van de webinterface en de bijbehorende subcategorieën worden weergegeven aan de linkerkant. Klik op de vermelding van een deel om hier direct naar toe te gaan.

① Overzicht

🏠 Powerline

🌐 LAN

⚙️ Systeem

Wijzigingen doorvoeren

Wanneer u een wijziging aanbrengt, worden op de betreffende menupagina twee symbolen weergegeven:

- **Diskettesymbool:** uw instellingen worden opgeslagen.
- **X-symbool:** de bewerking wordt afgebroken. Uw instellingen worden niet opgeslagen.

Verplichte gegevens

Rood omkaderde velden zijn verplichte velden. De daar ingevoerde gegevens zijn noodzakelijk om de configuratie te kunnen voltooien.

Helptekst in niet-ingevulde velden

Niet-ingevulde velden bevatten een in het grijs weergegeven helptekst die de verplichte inhoud van het veld weergeeft. Bij het invullen van gegevens verdwijnt deze helptekst meteen.

Standaardinstellingen

Sommige velden bevatten standaardinstellingen om optimale compatibiliteit en gebruiksgemak te waarborgen. Standaardinstellingen in de selectiemenu's (vervolgkeuzemenu's) zijn met een * gemarkeerd.

Uiteraard kunt u standaardinstellingen door individuele gegevens vervangen.

Aanbevolen instellingen

Diverse velden bevatten aanbevolen instellingen.

Uiteraard kunt u aanbevolen instellingen vervangen door individuele gegevens.

Foutieve gegevens

Invoerfouten worden gemarkeerd met een rood kader of er wordt een foutmelding weergegeven.

Knoppen

Klik op het **Diskettesymbool** om de instellingen van het betreffende gedeelte van de webinterface op te slaan.

Klik op het **X-symbool** of gebruik het **menupad** boven de knoppen om het betreffende deel van de webinterface te verlaten.

Klik op het **prullenbak**-symbool om ingevoerde gegevens te wissen.

Klik op het **pijl**-symbool om een lijst te actualiseren.

5.2.1 Overzicht

In het onderdeel **Overzicht** vindt u informatie over de hardware en software van de devolo Magic-ad-apter, evenals netwerkgegevens.

Systeem

Informatie

Naam:

devolo-002

MT-nummer:

1902011230000002

Volgnummer:

b8:be:f4:00:00:02

MAC-adres:

Firmwareversie:

Bedrijfstijd:

12 dagen, 03:39:03

Powerline

Lokaal apparaat

Staat van apparaat:

Verbonden

Netwerk

Verbonden apparaten:

3

LAN

Ethernet

LAN-aansluiting 1:

niet verbonden

IPv4

DHCP:

geactiveerd

Adres:

172.25.201.171

Subnetmasker:

255.255.0.0

Standaard-Gateway:

172.25.5.1

DNS-server:

172.25.1.12

IPv6

Link-lokaal adres:

fe80::babe:f4ff:fe00:2/128

SLAAC-adres:

2a00:fe03:313:25:babe:f4ff:fe00:2/64

DNS-server:

::

Verbindingen

Apparaat-ID	MAC-adres	Zenden (Mbps)	Ontvangen (Mbps)
1	30:d3:2d:a9:80:c2	418	952
2 (dit apparaat)	b8:be:f4:00:00:02	0	0
3	b8:be:f4:03:d5:5b	1234	517
4	b8:be:f4:00:04:b3	1032	1002

Systeem

Naam: naam van het apparaat

MT-nummer: typenummer van het apparaat

Volgnummer: serienummer van het apparaat

MAC-adres: MAC-adres van het apparaat

Firmwareversie: firmwareversie van het apparaat

Bedrijfstijd: gebruikstijd sinds de laatste herstart

LAN – Ethernet

LAN-aansluiting; vermeld worden de snelheid (10/100/1000 Mbps) en de modus (half/full duplex) bij detectie van een aansluiting; anders luidt de statusindicatie "niet-verbonden".

LAN – IPv4

DHCP: aanduiding of DHCP is in- of uitgeschakeld

Adres: gebruikt IPv4-adres

Subnetmasker: gebruikt IPv4-netmasker

Standaard-gateway: gebruikte IPv4-gateway

DNS-server: gebruikte DNSv4-server

LAN – IPv6

Link-lokaal adres: gebruikt link-lokaal adres

SLAAC-adres: gebruikt SLAAC-adres

DNS-server: gebruikte DNSv6-server



Uitgebreide informatie over de getoonde netwerkwerkgegevens vindt u in hoofdstuk

5.2.3 LAN.

Powerline

Hier vindt u statusinformatie over het devolo Magic-netwerk en de verbonden apparaten.

Lokaal apparaat: staat van apparaat „verbonden” of „niet-verbonden”

Netwerk: Aantal apparaten aangesloten op het Powerline netwerk

Verbindingen

Deze tabel geeft een overzicht van alle beschikbare en verbonden devolo Magic-adapters van uw netwerk, onder vermelding van de volgende gegevens:

Apparaat ID: nummer van de betreffende devolo Magic-adapter in het devolo Magic-netwerk

MAC-adres: MAC-adres van de betreffende devolo Magic-adapter

Zenden (Mbps): verzendsnelheid van gegevens

Ontvangen (Mbps): ontvangstsnelheid van gegevens



Uitgebreide informatie over de getoonde apparaatgegevens vindt u in hoofdstuk 5.2.2 Powerline.

5.2.2 Powerline

In het onderdeel **Powerline** staan functies en gegevens over het paren van Powerline en adapters.

 Powerline

Powerline-netwerk

Om een Powerline-netwerk te vormen, moeten alle apparaten één gemeenschappelijk wachtwoord voor de codering krijgen.

Dit gebeurt automatisch wanneer u met koppelen begint en op meerdere apparaten na elkaar de Powerline-knop indrukt. Hierbij wordt het automatisch gegenereerde wachtwoord van het eerste apparaat aan alle andere apparaten toegekend.

In plaats van op de knop van het apparaat zelf kunt u ook op de volgende knop drukken.

Koppelen starten

Als u op de volgende knop drukt, wordt het huidige Powerline-wachtwoord weer gewist.

Powerline-netwerk verlaten

In plaats van het automatisch gegenereerde wachtwoord kunt u ook een zelfgekozen wachtwoord voor de codering vastleggen. Hetzelfde wachtwoord moet u bij alle apparaten invoeren die onderdeel van een Powerline-netwerk moeten worden.

Powerline-wachtwoord:	<input type="text" value="Wachtwoord"/>	
Powerline-domeinnaam:	<input type="text" value="C4XztpxXpen6tk67P6BtTnpiwYXpQpnY"/>	

Als u een nieuwe devolo Magic 2 LAN DINrail in uw devolo Magic-netwerk wilt opnemen, moet u deze eerst via uw bestaande devolo Magic-adapters met een netwerk verbinden. Dit gebeurt door

het gemeenschappelijk gebruik van een wachtwoord. Toewijzing is op verschillende manieren mogelijk:

- via **devolo Cockpit** of de **devolo app** (zie hoofdstuk 4.2 devolo-software installeren),
- alleen met de **PLC** (zie de hoofdstukken 2.3.4 **PLC-knop** en 4.1 **Bestaand netwerk uitbreiden**)
- of via de webinterface, in het menu **PLC**; zoals hieronder beschreven:

Pairing: met de knop of via de interface

- 1 Klik op **Koppelen starten** om de pairingprocedure te starten. Dit kan even duren.
- 2 Zodra de nieuwe devolo Magic-adaptor in uw bestaande netwerk is opgenomen, verschijnt deze in de lijst met beschikbare en verbonden apparaten (zie hoofdstuk **Verbindingen**).

Pairing: via een individueel wachtwoord

Het is ook mogelijk om een individueel, zelfgekozen PLC-wachtwoord aan uw netwerk toe te wijzen. Voer voor elke devolo Magic-adaptor een wachtwoord in het veld **Powerline wachtwoord** in en klik ter bevestiging op **OK**.

Let op dat het individuele wachtwoord niet automatisch aan het hele PLC-netwerk wordt toegewezen, maar wijs aan elke devolo Magic-adapter een eigen wachtwoord toe.

Powerline-domeinnaam

De Powerline-domeinnaam legt de naam van uw PLC-netwerk vast.

Pairing beëindigen: adapters resetten of uit een netwerk verwijderen

- 1 Als u een devolo Magic-adapter uit uw devolo Magic-netwerk wilt verwijderen, klikt u op **Powerline-netwerk verlaten**.
- 2 Wacht totdat de PLC-LED wit knippert en koppel de devolo Magic-adapter daarna los van het stroomnet.

Compatibiliteitsmodus

Bij het gebruik van een VDSL-aansluiting kan de breedbandverbinding door overspraak van het signaal slechter werken.

Compatibiliteitsmodus

In sporadische gevallen kunnen VDSL-verbingsproblemen door overspraak van het Powerline-signaal veroorzaakt worden. Als de automatische compatibiliteitsmodus actief is, probeert het apparaat deze situatie te herkennen en automatisch zijn zendniveau zo aan te passen, dat het optimale vermogen zonder storing gerealiseerd wordt.

☒ Automatische compatibiliteitsmodus (aanbevolen) *

Als de automatische modus uitgeschakeld is of de storing niet betrouwbaar herkend wordt, kan in plaats daarvan een vast ingesteld profiel voor een aangepast zendvermogen worden gebruikt. Selecteer het profiel dat overeenkomt met het type van uw VDSL-aansluiting of kies "Full power" als er geen storingsvermindering nodig is.

☐ MIMO ☐ SISO

* Wijzigingen pas van kracht wanneer het apparaat opnieuw gestart wordt.

Het apparaat heeft de volgende instellingsopties om een eventuele verminderde werking tegen te gaan:

Automatische compatibiliteitsmodus


Als deze optie **Automatische compatibiliteitsmodus (aanbevolen)** is ingeschakeld, kan het apparaat automatisch zijn zendniveau aanpassen om storingen zo veel mogelijk te vermijden. Deze optie is standaard ingesteld.

Manuele compatibiliteitsmodus

Als de storing niet is verwijderd ondanks het activeren van de automatische instelling, deactiveer deze dan en stel de compatibiliteitsmodus en het signaaltransmissieprofiel manueel in:

- MIMO
 - Full Power
 - VDSL 17a (Standaard)
 - VDSL 35b

- SISO
 - Full Power
 - VDSL 17a (Standaard)
 - VDSL 35b

 *Neem contact op met uw internetprovider om na te vragen welk signaaloverdracht-sprofiel optimaal is voor uw internetaansluiting.*

De bedrijfsmodus MIMO en het signaaloverdracht-sprofiel VDSL 17a zijn standaard ingesteld.

5.2.3 LAN

In het onderdeel **LAN** definieert u netwerkinstellingen.

IPv4-configuratie

☒ DHCP geactiveerd

IPv6-configuratie

☐ DHCPv6 geactiveerd

Adres:

Prefix:

Standaard-Gateway:

DNS-server:

Met uitzondering van de DNS-server worden de wijzigingen pas van kracht wanneer het apparaat opnieuw gestart wordt.

De webinterface van de devolo Magic 2 LAN DINrail is toegankelijk via het huidige IP-adres ervan. Dit kan een IPv4- en/of IPv6-adres zijn, dat statisch handmatig is ingevoerd of automatisch van een DHCP-server is overgenomen.

IPv4-configuratie

In de toestand bij levering is alleen de optie **DHCP geactiveerd** voor **IPv4** geactiveerd, dat wil zeggen dat het IPv4-adres automatisch van een DHCP-ser-

ver is overgenomen. De huidige toegewezen netwerkgegevens worden (grijs) weergegeven.

Als er al een DHCP-server voor het toekennen van IP-adressen in het netwerk voorkomt (zoals een router), moet u de optie **DHCP geactiveerd** voor IPv4 ingeschakeld laten, zodat de devolo Magic 2 LAN DINrail automatisch een adres van deze server ontvangt.

Als u een statisch IP-adres wilt toekennen, vult u de velden **Adres**, **Subnetmasker**, **Standaard-Gateway** en **DNS-Server** in.

Bevestig uw instellingen met een klik op het **diskettesymbool**.

Start vervolgens de devolo Magic-adapter opnieuw (zie hoofdstuk **5.2.5 Herstart**), zodat de wijzigingen van kracht worden.

IPv6-configuratie

Als u IP-adressen automatisch wilt laten toewijzen en er al een DHCP-server voor het toekennen van IP-adressen in het netwerk voorkomt (zoals een router), schakelt u de optie **DHCPv6 geactiveerd** in, zodat de devolo Magic 2 LAN DINrail automatisch een adres van deze server ontvangt.

Als u een statisch IP-adres wilt toekennen, vult u de velden **Adres**, **Prefix**, **Standaard-Gateway** en **DNS-Server** in.

Bevestig uw instellingen met een klik op het **diskettesymbool**.

Start vervolgens de devolo Magic-adapter opnieuw (zie hoofdstuk **5.2.5 Herstart**), zodat de wijzigingen van kracht worden.

5.2.4 Systeem

In het onderdeel **Systeem** definieert u beveiligingsinstellingen en andere apparaatfuncties van de devolo Magic-adapter.


n de **Systeem informatie** kunnen in de velden **Apparaatnaam (hostnaam)**.


Systeem informatie

Apparaatnaam (hostnaam):

Wachtwoord

Verstrek een nieuw toegangswachtwoord ter beveiliging van de webinterface.

Nieuw wachtwoord invoeren: 

Nieuw wachtwoord bevestigen: 

Apparaat identificeren

Activeer deze knop om dit apparaat te identificeren. De LED zal gedurende twee minuten snel wit knipperen.

Wachtwoord

U kunt een wachtwoord voor aanmelding bij de webinterface instellen.

In de toestand bij levering van de devolo Magic 2 LAN DINrail is de ingebouwde webinterface niet met een wachtwoord beveiligd. Na installatie van de devolo Magic 2 LAN DINrail moet u een wachtwoord toekennen om deze beveiliging te activeren en toegang door derden te voorkomen.

Voer hiervoor het gewenste nieuwe wachtwoord twee keer in. De webinterface is nu met uw eigen wachtwoord beveiligd tegen toegang door onbevoegden.

Apparaat identificeren

Met behulp van de functie **Apparaat identificeren** kunnen devolo Magic-adapters worden gedetecteerd. Wanneer u op **Identificeren** klikt, wordt de betreffende adapter optisch zichtbaar doordat de PLC-LED gedurende 2 minuten wit gaat knipperen.

LED

Schakel de optie **LED uitzetten** in als de LED bij normaal gebruik van de devolo Magic-adapter moet worden uitgeschakeld. Een foutstatus wordt

dan nog wel door het knippen van de LED aan-gegeven (zie hoofdstuk **2.3.1 LED aflezen**).

LED

☐ LED uitzetten:

Stroombesparingsmodus

Sta toe dat het apparaat overschakelt naar de stroombesparingsmodus als er minder gegevenstransmissie via het ethernet gedetecteerd wordt. Waarschuwing: de latentietijd kan toenemen als er zeer langzame gegevenstransmissie gedetecteerd wordt.

☐ Stroombesparingsmodus geactiveerd

Standby

Sta toe dat het apparaat overschakelt naar de standby-modus als er geen ethernetverbinding actief is. Waarschuwing: In deze modus is het apparaat niet via het Powerline-netwerk bereikbaar.

☒ Standby geactiveerd

Stroombesparingsmodus

Wanneer de optie **Stroombesparingsmodus** geactiveerd is, gaat de adapter automatisch in de besparingsmodus als er minder gegevensverkeer via het ethernet gedetecteerd wordt.

Bij de levering is de besparingsmodus op de devolo Magic 2 LAN DINrail gedeactiveerd.



De latentietijd (overdrachtstijd van een gegevenspakket) kan toenemen als er zeer langzaam.

Standby

Wanneer de optie **Standby** geactiveerd is, gaat de adapter automatisch in de stand-bymodus als er geen ethernetverbinding actief is. Dat wil zeggen als er geen ingeschakeld netwerkapparaat (zoals een computer) op de netwerkinterface aangesloten is en het WiFi uitgeschakeld is.

In deze modus is de devolo Magic 2 LAN DINrail niet via het Powerline-netwerk bereikbaar. Zodra het netwerkapparaat (zoals een computer) dat op de netwerkinterface is aangesloten, weer is ingeschakeld, is ook uw adapter weer via het stroomnet bereikbaar.

Bij de levering is de standbymodus op de devolo Magic 2 LAN DINrail geactiveerd.

Firmware-update



*De momenteel geïnstalleerde firmware van de devolo Magic 2 LAN DINrail wordt weer-gegeven op de overzichtspagina (zie **5.2.1 Overzicht**).*

De firmware van de devolo Magic 2 LAN DINrail bevat de software voor het gebruik van het apparaat. Indien nodig biedt devolo via internet nieuwe versies aan in de vorm van een bestand dat

u kunt downloaden. **De firmwareactualisering kan automatisch of handmatig gestart worden.**

Firmware-upgrade

Het apparaat kan regelmatig controleren of op de updateserver van devolo een firmware-update beschikbaar is. Nieuwe versies kunnen handmatig of volautomatisch 's nachts geïnstalleerd worden.

☒ Regelmatig controleren of er een firmware-update is:

☒ Firmware-update automatisch installeren:

In plaats van de updateserver van devolo te gebruiken, kunt u ook een nieuw firmwarebestand van uw computer uploaden. Dit bestand kunt u op de website van devolo downloaden.

Zoeken naar firmwarebestand ...

Regelmatig controleren of er een firmware-update is

De devolo Magic 2 LAN DINrail kan automatisch naar nieuwe firmware zoeken. Activeer hiertoe de optie **Regelmatig controleren of er een firmware-update is**.

De devolo Magic 2 LAN DINrail stelt u op de hoogte wanneer er een nieuwe firmwareversie is, en vraagt of er een firmwareactualisering uitgevoerd moet worden.

Firmware-update automatisch installeren

Met de geactiveerde optie **Firmware-update automatisch installeren** installeert de devolo Magic 2 LAN DINrail automatisch de gevonden firmware.

Firmware-update handmatig starten

- ❶ Om de firmware handmatig te updaten, klikt u op de website van devolo.
- ❷ Download het bijbehorende bestand voor de devolo Magic 2 LAN DINrail naar uw computer.
- ❸ Klik vervolgens op **Zoeken naar firmwarebestand ...** en selecteer het gedownloade firmwarebestand.
- ❹ Bevestig uw instellingen met een klik op het **diskettesymbool**. Na een succesvolle update wordt de devolo Magic 2 LAN DINrail automatisch opnieuw gestart.

Zorg ervoor dat de actualiseringsprocedure niet onderbroken wordt.

5.2.5 Herstart

Hier kunt u de devolo Magic-adapter opnieuw starten en/of naar de toestand bij levering resetten.

Herstart

Als u deze knop activeert, wordt het apparaat opnieuw gestart.

Opnieuw starten

Toestand bij levering

Als u deze knop activeert, worden alle instellingen van het apparaat gewist en wordt de toestand bij levering hersteld.

Resetten



Let op! Alle instellingen die u eerder hebt gedefinieerd, gaan hierbij verloren.

Herstart

Voor het opnieuw starten van een devolo Magic-adapter klikt u op **Opnieuw starten**.

Toestand bij levering

- 1 Als u een devolo Magic-adapter uit uw devolo Magic-netwerk wilt verwijderen en de volledige configuratie ervan wilt resetten naar de toestand bij levering, klikt u op **Resetten**.
- 2 Wacht totdat de PLC-LED wit knippert en koppel de devolo Magic-adapter vervolgens los van het stroomnet.

6 Bijlage

6.1 Technische gegevens

Veiligheid	128 Bit AES
Toestelaansluiting	3x fase, N, PE 1x Ethernet RJ45
Opgenomen vermogen	Maximaal: 5,2 W Typisch(P-on): 4,4 W Stand-by: 0,8 W
Spanningsvoorziening	intern 196-250 V AC 50 Hz
Temperatuur (Opslag/ Gebruik)	-25°C tot 70 °C / 0°C tot 40°C
Afmetingen (in mm)	90 x 73 x 66 (HxBxD)
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid, niet condenserend
Certificatie	CE

6.2 Afvoer van oude apparaten

Toe te passen in de landen van de Europese unie en andere landen met een gescheiden inzamelsysteem:



Het symbool van de afvalcontainer met een streep er door op het apparaat geeft aan dat dit een elektrisch resp. elektronisch apparaat is en valt onder de wetgeving voor elektrische apparaten (WEEE Directive). Dergelijke apparaten mogen niet meer met het huisvuil worden afgevoerd. U kunt deze apparaten in plaats daarvan gratis bij uw lokale innamepunt afgeven. Neem contact op met uw stads- of gemeentebestuur voor het adres en de openingstijden van het dichtstbijzijnde innamepunt.

6.3 Algemene garantievoorwaarden

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo. De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website www.devolo.global/support.

Index

A

Aansluitklemmen 13
Aardedraad 13, 24
Afvoer van oude apparaten 40
Apparaat identificeren 36

B

Beschrijving van de symbolen 6

C

CE 8, 9
Correct gebruik 8, 9

D

devolo app 27
devolo Cockpit 26
devolo Magic 10
devolo-software 26
DHCP-server 35
Draaddoorsnede 13, 24
Driefasige aansluiting 13, 25

E

Eenfasige aansluiting 13, 24, 25

G

Garantie 41

H

Herstart 39

I

Installatieautomaat 22
IP-adres 34
IPv4 34

K

Klem PE 13, 24
Klemmen 13

L

LED-statusindicatie 13, 14
Login-wachtwoord 28

M

Montagerichting 23

N

Netwerkidenticatie wijzigen/toewijzen 19, 26
Nuldraad 13

P

Pairing 19
PE-aansluiting 13, 24
PLC 10
Powerline 10

R

Reset 20, 27, 39

T

Toestand bij levering 20, 27, 39

V

Veiligheidsvoorschriften 22